

APORO®

T7

扩音器
Amplifier



Operation Manual

使用说明书

更多产品请登入

www.aporo.cn

前 言

尊敬的用户：

您好！

欢迎您使用 **APORO® 阿波罗** 数码产品！

APORO® 阿波罗 数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切的感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受生活的轻松愉快。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。

本公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前且不承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容，除非适用法律要求，本公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销售或者使用于某特定目的的保证。

在法律允许的范围内，本公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

APORO®


产品操控示意图

话筒插孔

DC电源孔

AUX音频输入

AUX音频输入/输出：连接电脑、手机等设备可外音播放



天线

开关/音量

模式

模式/切换

播放/暂停

上一首

下一首

话筒

TF卡插槽

USB接口



APORO®

使用方法

- 1: 将包装内的主机取出，用腰带扣子扣住主机上方两边吊坠或背面两边圆孔，通过腰带把主机系在腰上或挂在肩上，可调节腰带让主机处于腰间适合位置。也可以不使用腰带，直接使用主机后面的背夹夹于皮带或裤带上
- 2: 把头戴麦克风戴于头上，调节好麦克风位置，最好离嘴前方1-2CM处，把头戴麦克风另一端3.5插头插入主机上方麦克风插孔内；

操作方式

1: 扩音

将电源开关旋转到“开”状态，当听到“咔”的一声即表示已接通电源，此时表示机器可以正常使用，插入本机标配麦克风致“话筒”插口，系统则自动，默认为扩音状态，注意：在任意功能模式下，按下“暂停”键，其他功能将会停止，扩音效果将会更加出色，慢慢调节混响旋钮至一半位置时可试讲话，多次调试至您满意的声音效果、如果调至最大声音时产生啸叫可把耳麦和机器的距离拉开些。

2: 模式键

此键具备模式切换功能，在插有U盘或者TF卡时可通过长按模式键 短按 来对U盘/TF卡/FM/之间切换，当没有插有U盘或者TF卡时，按模式键可以收音。在播放音乐时，长按模式键2秒左右，可以实现单曲循环和全部循环的切换。屏幕出现ONE，为单曲循环；屏幕出现ALL为全部循环。

3、TF/U盘播放

按照机身标识的方向将TF卡/U盘正确插入TF卡/U盘槽后，按M键调整至音频模式，即可正常播放TF卡/U盘中的音频文件

4、FM调频收音

拉出天线，按“模式”键调整到FM模式后，再长按“播放/暂停”键自动搜台，便可以搜到自己喜欢的广播节目，

5、音频输入

将机器通过音频线与电脑、手机、MP3/MP4等外接音源连接后，长按”模式“键调整到AUX IN模式下可直接播放上述外接音源。

6、充电

当机器需要充电时，将标配的USB充电线较小的一端插入机身mini USB充电口，另外较大的一端插入电脑或者USB充电头的USB口即可充电。USB充电头要求为5V，1A，单次充电时间建议为4-6小时。充电时指示灯闪烁，充满后，指示灯停止闪烁。

注意：第一次使用主机时，电池有小部分电量，但为了达到最好的效果，建议先充满电再使用。

7、上一曲（播放音乐时长按上一曲键可以实现快退）

上一曲，在U盘/TF卡/FM状态下短按此键调节您想要的节目，在FM状态下短按为上一频道，在外接音源键模式下短按无效。

8、下一曲（播放音乐时长按下一曲键可以实现快退）

下一曲，在U盘/TF卡/FM状态下短按此键调节您想要的节目，在FM状态下短按为下一频道，在外接音源键模式下短按无效。

The logo for Aporo, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a black rectangular background.

9、一键录音

在插入U盘/TF卡和麦克风状态下短按录音键可以进行录音，录音完成后，短按“录音”键，文件将自动保存至U盘/TF卡内，方便快捷，操作简易。

产品卖点

- 1、中文按键指示，方便易懂
- 2、一键录音功能，操作方便、快捷
- 3、本产品集扩音，数码音乐播放，音箱收音功能于一体的多功能便携式扩音器
- 4、采用进口大功率功放芯片和先进的高保真扩音主控
- 5、使用大功率喇叭，声音效果清晰响亮，覆盖传输范围广
- 6、配置高容量，高安全性的环保A极圆柱形锂电池，循环使用寿命可达300次以上
- 7、AUX音源输入当做音响使用时，音质清晰，层次感超强

数据参数

输出功率	12w	频率响应	50Hz-15000Hz
输出阻抗	3Ω	工作温度	-10℃-45℃
充电电压	DC 5V 1A	使用扩音时间	12-18小时
使用音乐时间	6-10小时	充电时间	4-6小时

注意事项

- 1、为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正前方1CM处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 2、尽量避免频繁拔插咪头插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错
- 3、为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电
- 4、因喇叭磁性效强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦
- 5、本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态。

※1. 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换

※2. 机器使用环境为-10-45摄氏度，电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中

常见问题的自我解决

- 1、开关开启，扩音机没有声音
A、屏幕灯不亮，电源没电，充电解决 B、屏幕灯亮，话筒是否插错位置
- 2、扩音器有明显啸叫
A、正确配戴话筒，将咪头记号处对准嘴角方向。
B、空间变小时应适当调低音量以减少混响音量造成啸叫。

产品保修须知

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容：本公司产品的保修服务由全国各地的公司授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在本公司授权技术服务中心享受无偿维修服务，（随机附件：USB线等，不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有限发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权对产品进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往本公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
购买地点					
购买日期		销售单号			
品名及规格		机身编号			
经销商签名		用户签名			

[产品标配]

扩音器 1台 腰带 1条 麦克风 1个 USB电源线 1条

说明书/保修卡 1份 合格证 1份

备注：TF卡、U盘、USB充电头均属于选购配件，可根据需要另行购买。





扫码关注官方微信
购买放心服务贴心

官方网址 www.aporo.cn



产品标准：GB13837-2012, GB17625.1-2012,
GB8898-2011

制造商：深圳市金城伟业电子有限公司

电话：0755-29568556

邮箱：help@aporo.cn

地址：深圳市宝安区福永街道福园一路天瑞工业园A8栋8楼东

本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。

APORO商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。

本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市金城伟业电子有限公司所有。